

USER MANUAL

EN Connect the product to an electrical outlet of 220-240 V. The product has an On/Off button that turns it on. The insect trap is environmentally friendly, uses only LED light which is harmless to both human beings and pets. The product is suitable for indoor use!

Use the product in accordance with the instructions, any other use is considered improper and may result in property damage and/or personal injury. The product is not a toy. Keep out of reach of children.


The manufacturer and distributor shall not be liable for any damage resulting from the improper use of the product.

Danger of electric shock!

- Do not use the product if you notice any damage. If the product is damaged, have it replaced by the manufacturer/distributor in order to prevent accidents.
- Only connect the product to a mains socket that complies with the specified values!
- Only connect the product to an easily accessible electrical outlet so that it may be easily disconnected from the mains in case a problem occurs.
- While using the product, do not reach with your fingers or objects between the grilles, as this may result in an electric shock or fire!
- Do not disassemble the housing of the product.
- Do not hang any other objects on the product.
- Do not use the product with an external timer.
- Do not put the product in water or any other liquid.
- Keep the product away from open flames and hot surfaces.

Cleaning/Maintenance

Unplug the product from the electrical outlet before cleaning. Use only a dry, soft cloth for cleaning!

 Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

DE Stecken Sie das Produkt in eine Steckdose mit Netzspannung von 220-240V ein. Das Produkt verfügt über eine Ein- und Ausschalttaste, mit der das Produkt ein- und ausgeschaltet werden kann. Die Insektenfalle gilt als umweltfreundlich, es funktioniert ausschließlich mit LED-Licht, das sowohl für Mensch als auch für Haustiere sicher ist. Das Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet!

Das Produkt darf nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann Sach- und/oder Personenschäden verursachen! Die Insektenfalle ist kein Spielzeug! Das Produkt ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren!


Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße oder fehlerhafte Verwendung sowie Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen oder entstanden sind, haften weder der Hersteller noch der Händler.

Achtung! Stromschlag- und Lebensgefahr!

- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es Schäden aufweist bzw. beschädigt ist! Lassen Sie das beschädigte Produkt durch den Hersteller oder Händler unverzüglich austauschen, um Gefahren vorzubeugen.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine geerdete Steckdose an, deren Spannung den angegebenen Werten entspricht!
- Wählen Sie für das Produkt eine gut zugängliche Steckdose zum Anschließen aus, um sie im Bedarfsfall unverzüglich vom Stromnetz trennen zu können.
- Führen Sie weder Ihre Finger noch andere Gegenstände durch die Gitter ins Produkt, da es zu einem Stromschlag oder Brand führen kann!
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Produktes!
- Hängen Sie keinen Gegenstand an das Produkt!
- Benützen Sie das Produkt mit externer Zeitschaltuhr nicht!
- Tauchen Sie das Produkt nie ins Wasser oder in andere Flüssigkeit!
- Das Produkt ist von offenen Flammen und heißen Oberflächen fernzuhalten!

Reinigung/Wartung

Vor der Reinigung ziehen Sie den Netzstecker des Produktes aus der Steckdose!
Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes und weiches Tuch!

 Sammeln Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind! Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammelstelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.

USER MANUAL

HU Csatlakoztassa a terméket 220-240V feszültségű elektromos hálózathoz. A termék be- és kikapcsoló gombbal rendelkezik, mely bekapcsolásával a termék üzemkés. A rovarcsapda környezetbarát, kizárólag LED fényt használ, mely az emberre és háziállatra egyaránt ártalmatlan. A termék beltéri használatra alkalmas!

A terméket a használati útmutatónak megfelelően használja, bármilyen más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, mely anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer. Tartsa távol gyermekektől.

A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért.

Áramütés veszélye!

- Ne üzemeltesse a terméket, amennyiben azon sérüléseket észlel. Ha a termék sérült, a veszélyek megelőzése érdekében cseréltesse ki a gyártóval/forgalmazóval.
- Csak a megjelölt értékeknek megfelelő hálózati feszültségű csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket!
- A terméket kizárólag jól hozzáférhető csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa, hogy probléma esetén gyorsan le lehessen választani a hálózatról.
- Használat közben ne nyúljon bele az ujjával és ne nyúljon be idegen tárggyal a rácsok közé, mert áramütést vagy tüzet okozhat!
- A termék házát ne bontsa szét.
- Ne akasszon egyéb tárgyat a termékre.
- Ne használja a terméket külső időkapcsolóval.
- Ne merítse víz alá vagy bármilyen más folyadékba a terméket.
- A terméket nyílt lángtól és forró felületektől tartsa távol.

Tisztítás/Karbantartás

Tisztítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból. Tisztításhoz kizárólag száraz, puha törlőkendőt használjon!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés tétismentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.

For technical or warranty support, please contact the authorised representative:

Bramcke GmbH
52353 Düren
An Gut Nazareth 18A
Germany
www.bramcke.de

