



EN DE HU RO SK CZ HR SI SRB PT LT PL GR IT ES FR BG

EN

Make sure that the appliance has not been damaged during delivery. Do not disassemble the product at home. Do not use the lamp if there is any visible damage. Please do not use the lamp in high temperature or in a high humidity environment. The lamp is suitable for both indoor and outdoor use. Do not immerse the lamp or the charging cable in water or any other liquid. Keep the lamp and the USB charging cable out of the reach of children.

Lighting modes:

1. Push the button once: 100% white light
2. Push the button twice: 50% white light
3. Push the button three times: 25% white light
4. Push the button fourth times: warm light
5. Push the button fifth times: red light
6. Push the button sixth times: red light strobe

Maximum operating time: **3.5-5.5 hours**

Charging time: **3.5 hours**

Charging instructions:

1. Connect the micro USB connector to the connector of the headlamp charger
2. Use the USB port of your computer or a 5V AC adapter to charge the lamp
3. Charging is indicated by a red light.
4. As soon as the lamp is charged, the light turns green.

Improper handling of the lamp may result in damage to the lamp. Always turn off the lamp before charging it!

Do not dispose of your old appliance as unsorted municipal waste, as it may contain components that are hazardous to the environment or human health! Used or discarded equipment may be disposed of free of charge at the point of sale and from any distributor who sells equipment that is identical in function and function. You can also dispose of electronic waste at a collection point. This protects the environment, your fellow human beings and your own health. Contact your local waste disposal organization if you have any questions.

Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/ rechargeable batteries!

Batteries/rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. That is why you should dispose of used batteries/rechargeable batteries at a local collection point.

DE

Prüfen Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist! Demontieren Sie das Produkt nicht zu Hause! Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist. Bitte verwenden Sie die Lampe nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Die Lampe ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Tauchen Sie weder die Lampe noch das USB-Ladekabel nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein. Bewahren Sie die Lampe und das USB-Ladekabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Beleuchtungsmodi:

1. Drücken Sie den Knopf einmal: 100 % weißes Licht
2. Drücken Sie den Knopf zweimal: 50 % weißes Licht
3. Drücken Sie den Knopf dreimal: 25 % weißes Licht
4. Drücken Sie die Taste viermal: warmes Licht
5. Drücken Sie den Knopf fünfmal: rotes Licht
6. Drücken Sie die Taste sechsmal: Rotlicht-Blitzlicht

Max. Betriebszeit: **3.5-5.5 Stunden**

Ladezeit: **3.5 Stunden**

Ladeanleitung:

1. Den Micro-USB-Stecker in die Ladebuchse der Stirnlampe stecken
2. Verwenden Sie zum Aufladen der Lampe den USB-Anschluß Ihres Computers oder einen 5-V-Netzadapter.
3. Der Ladevorgang wird durch einen roten Indikator angezeigt.
4. Sobald die Lampe aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün.

Unsachgemäßer Umgang mit der Lampe kann zu Schäden an der Lampe führen. Schalten Sie die Lampe beim Aufladen immer aus!

Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht über den unsortierten Hausmüll, da es umwelt- und gesundheitsgefährdende Komponenten enthalten kann! Gebrauchte oder ausrangierte Geräte können an der Verkaufsstelle und bei jedem Händler, der in Funktion und Funktion identische Geräte verkauft, kostenlos abgegeben werden. Sie können Elektroschrott auch an einer Sammelstelle entsorgen. Das schützt die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre eigene Gesundheit. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre örtliche Abfallentsorgungsorganisation.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

HU

Győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! Ne szerelje szét a terméket otthon! Na használja a lámpát, ha látható sérülések vannak rajta. Kérjük, ne használja a lámpát magas hőmérsékleten, vagy magas páratartalmú környezetben. A lámpa bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Sem a lámpát, sem az USB-töltőkábelt ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Tartsa a lámpát és az USB-töltőkábelt gyermekektől távol.

Világítási módok:

1. Nyomja meg egyszer a gombot: 100% fehér fény
2. Nyomja meg kétszer a gombot: 50% fehér fény
3. Nyomja meg háromszor a gombot: 25% fehér fény
4. Nyomja meg a gombot négyszer: meleg fény
5. Nyomja meg ötször a gombot: piros fény
6. Nyomja meg hatszor a gombot: piros fény villog

Max. üzemidő: **3.5-5.5 óra**
töltési idő: **3.5 óra**

Töltési útmutató:

1. Csatlakoztassa a micro USB csatlakozót a fejlámpa töltő csatlakozójához
2. Használja számítógépe USB csatlakozóját vagy egy 5V-os hálózati adaptert a lámpa töltéséhez
3. A töltést piros színű indikátor jelzi.
4. Amint a lámpa feltöltött, az indikátor fénye zöldre vált.

A lámpa szakszerűtlen kezelése a lámpa károsodásához vezethet. Töltés alatt a lámpát mindig kapcsolja ki!

A hulladékká vált berendezést különálló gyűjtemény, nem dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, valamint valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársait és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.

Környezeti károk az elemek/akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítása miatt!

Az elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, és veszélyes hulladékkezelésnek vannak kitéve. Ezért a használt elemeket/akkumulátorokat adja le a települési gyűjtőhelyen.

RO

Așigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului! Nu dezamblați produsul la domiciliu! Nu utilizați lampa dacă prezintă deteriorări vizibile. Vă rugăm să nu utilizați lampa în medii cu temperaturi ridicate sau umiditate ridicată. Lampa este potrivită atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior. Nu scufundați lampa sau cablul de încărcare USB în apă sau în alte lichide. Nu lăsați lampa și cablul de încărcare USB la îndemâna copiilor. Vă rugăm să nu priviți direct în corpul de iluminat cu LED-uri. Produsul conține o baterie. Bateria nu poate fi înlocuită. Nu expuneți la condiții de temperatură extremă.

Moduri de iluminare:

1. Apăsați butonul o dată: lumină albă 100%.
2. Apăsați butonul de două ori: 50% lumină albă
3. Apăsați butonul de trei ori: 25% lumină albă
4. Apăsați butonul înainte: lumină caldă
5. Apăsați butonul a cincea ori: lumină roșie
6. Apăsați butonul a șasea ori: lumină roșie stroboscopică

Temp maxim de funcționare: **3.5-5.5 ore**
timp de încărcare: **3.5 ore**

Instrucțiuni de încărcare:

1. Conectați conectorul micro USB la conectorul de încărcare al lanternei de cap
2. Utilizați portul USB de pe computer sau un adaptor de rețea de 5V pentru a încărca lampa.
3. Încărcarea este indicată de un indicator de culoare roșie.
4. Odată ce lampa este încărcată, lumina indicatorului devine verde.

Utilizarea necorespunzătoare a lămpii poate duce la deteriorarea acesteia. Oprăți întotdeauna lampa atunci când o încărcați!

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Deteriorarea mediului înconjurător prin aruncarea greșită a bateriilor/accumulatorilor!

Bateriile/accumulatorii nu trebuie aruncați în gunoiul menajer. Ele pot conține metale grele toxice și se supun tratamentului deșeurilor periculoase. De aceea, predați bateriile/accumulatorii consumate la un punct de colectare comună

SK

Ujistite sa, že zariadenie sa počas prepravy nepoškodilo! Nerozoberajte výrobok doma! Ak je svietidlo viditeľne poškodené, nepoužívajte ho. Lampu nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou. Lampa je vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Lampu ani nabíjací USB kábel neponorajte do vody ani iných tekutín. Lampu a USB nabíjačku uchovávajte mimo dosahu detí.

Režimy osvetlenia:

1. Stlačte tlačidlo raz: 100% biele svetlo
2. Stlačte tlačidlo dvakrát: 50 % bieleho svetla
3. Stlačte tlačidlo trikrát: 25 % bieleho svetla
4. Stlačte tlačidlo štyrikrát: teplé svetlo
5. Piatykrát stlačte tlačidlo: červené svetlo
6. Stlačte tlačidlo šiestykrát: červené svetlo bliká

Maximálna prevádzková doba: **3.5-5.5 hodín**

Čas nabíjania: **3.5 hodiny**

Postup pri nabíjaní

1. Zapojte micro USB konektor do zásuvky nabíjačky náhlavného svietidla
2. Na nabíjanie náhlavného svietidla použite USB port počítača alebo 5V napájací adaptér
3. Na nabíjanie náhlavného svietidla použite USB napájací adaptér alebo USB napájací adaptér.
4. Po nabití lampy sa kontrolka rozsvieti nazeleno.

Nesprávna manipulácia so svietidlom môže viesť k jeho poškodeniu. Pri nabíjaní lampu vždy vypnite!

Nevyhadzujte svoj starý spotrebič do netriedeného komunálneho odpadu, pretože môže obsahovať zložky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie alebo ľudské zdravie! Použitie alebo vyradené zariadenie je možné bezplatne zlikvidovať na predajnom mieste a od akéhokoľvek distribútora, ktorý predáva zariadenie, ktoré má rovnakú funkciu a funkciu. Elektroodpad môžete odovzdať aj na zbernom mieste. Chránite tak životné prostredie, svojich blízkych a svoje zdravie. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na miestnu organizáciu na likvidáciu odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národným predpismi udelené pokuty.

CZ

Ujistěte se, že spotřebič nebyl během dodávky poškozen. Výrobek doma nerozebírejte. Nepoužívejte svítidlo, pokud je viditelně poškozené. Lampu nepoužívejte při vysokých teplotách nebo v prostředí s vysokou vlhkostí. Lampa je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Lampu ani nabíjecí kabel neponořujte do vody ani jiné tekutiny. Lampu a nabíjecí kabel USB uchovávejte mimo dosah dětí.

Režimy osvětlení:

1. Stiskněte tlačítko jednou: 100% bílé světlo
2. Stiskněte tlačítko dvakrát: 50 % bílého světla
3. Stiskněte tlačítko třikrát: 25 % bílého světla
4. Stiskněte tlačítko čtyřikrát: teplé světlo
5. Stiskněte tlačítko pátikrát: červené světlo
6. Stiskněte tlačítko šestkrát: červené světlo bliká

Maximální doba provozu: **3.5-5.5 hodín**

Doba nabíjení: **3.5 hodiny**

Pokyny pro nabíjení:

1. Připojte konektor micro USB ke konektoru nabíječky čelovky
2. K nabíjení lampy použijte USB port vašeho počítače nebo 5V AC adaptér
3. Nabíjení je indikováno červenou kontrolkou.
4. Jakmile se lampa nabije, rozsvítí se zeleně.

Nesprávná manipulace s lampou může vést k jejímu poškození. Před nabíjením lampu vždy vypněte!

Starý spotřebič nelikvidujte jako netříděný komunální odpad, protože může obsahovat složky nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví! Použitě nebo vyřazené zařízení lze bezplatně zlikvidovat v místě prodeje a u každého distributora, který prodává funkčně a provozně shodné zařízení. Elektronický odpad můžete také odvézt na sběrném místě. Chráníte tak životní prostředí, své bližní i vlastní zdraví. V případě dotazů se obraťte na místní organizaci pro likvidaci odpadu.

Poškození životního prostředí nesprávnou likvidací baterií/akumulátorů!

Baterie/nabíjecí baterie se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem. Mohou obsahovat toxické těžké kovy a podléhají pravidlům a předpisům pro nakládání s nebezpečným odpadem. Proto byste měli použité baterie/akumulátory zlikvidovat na místním sběrném místě.

HR

Uvjerite se da uređaj nije oštećen tijekom isporuke. Ne rastavljajte proizvod kod kuće. Nemojte koristiti lampu ako ima vidljivih oštećenja. Nemojte koristiti lampu na visokoj temperaturi ili u okruženju visoke vlažnosti. Svjetiljka je prikladna za unutarnju i vanjsku upotrebu. Nemojte uranjati lampu ili kabel za punjenje u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Lampu i USB kabel za punjenje držite izvan dohvata djece.

Načini osvjetljenja:

1. Pritisnite gumb jednom: 100% bijelo svjetlo
2. Dvaput pritisnite gumb: 50% bijelog svjetla
3. Pritisnite gumb tri puta: 25% bijelog svjetla
4. Pritisnite gumb naprijed četiri puta: toplo svjetlo
5. Pritisnite gumb peti put: crveno svjetlo
6. Pritisnite tipku šesti put: bljesak crvenog svjetla

Maksimalno vrijeme rada: **3.5-5.5 sati**

Vrijeme punjenja: **3.5 sata**

Upute za punjenje:

1. Spojite mikro USB konektor na konektor punjača za farove
2. Za punjenje svjetiljke koristite USB priključak vašeg računala ili 5V AC adapter
3. Punjenje je označeno crvenim svjetlom.
4. Čim se lampa napuni, svjetlo svijetli zeleno.

Nepravilno rukovanje svjetiljkom može dovesti do oštećenja svjetiljke. Uvijek ugasite lampu prije punjenja!

Ne odlažite svoj stari uređaj kao nerazvrstani komunalni otpad, jer može sadržavati komponente opasne za okoliš ili zdravlje ljudi! Rabljena ili odbačena oprema može se besplatno zbrinuti na prodajnom mjestu i kod bilo kojeg distributera koji prodaje opremu identičnu funkciji i funkciji. Također možete odložiti elektronički otpad na sabirnom mjestu. Time štite okoliš, svoje bližnje i svoje zdravlje. Obratite se lokalnoj organizaciji za zbrinjavanje otpada ako imate bilo kakvih pitanja.

Šteta za okoliš zbog pogrešnog odlaganja baterija/punjivih baterija!

Baterije/punjive baterije ne smiju se odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Mogu sadržavati otrovne teške metale i podliježu pravilima i propisima o postupanju s opasnim otpadom. Zato biste istrošene baterije/punjive baterije trebali odložiti na lokalnom sabirnom mjestu.

SI

Poskrbite, da se naprava med prevozom ne poškoduje! Izdelka ne razstavljajte doma! Če je žaromet vidno poškodovan, ga ne uporabljajte. Svetilke ne uporabljajte v okoljih z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo. Svetilka je primerna za notranjo in zunanjo uporabo. Svetilke ali polnilnega kabla USB ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Svetilko in polnilni kabel USB hranite zunaj dosega otrok. Ne glejte neposredno v svetlobo LED. Izdelek vsebuje baterije. Baterije ni mogoče zamenjati. Ne izpostavljajte ekstremnim temperaturnim razmeram.

Načini osvetlitve:

1. Enkrat pritisnite gumb: 100 % bela svetloba
2. Dvakrat pritisnite gumb: 50 % bele svetlobe
3. Trikrat pritisnite gumb: 25 % bele svetlobe
4. Četrtič pritisnite gumb: topla svetloba
5. Petkrat pritisnite gumb: rdeča svetloba
6. Šestkrat pritisnite gumb: rdeča svetlobna stroboskopija.

Najdaljši čas delovanja: **3.5-5.5 ur**

Čas polnjenja: **3.5 ure**

Navodila za polnjenje:

1. Povežite mikro USB konektor s konektorjem polnilnika žarometov
2. Za polnjenje svetilke uporabite vrata USB vašega računalnika ali napajalnik 5V
3. Polnjenje je označeno z rdečo lučko.
4. Takoj ko je svetilka napolnjena, lučka zasveti zeleno.

Nepravilno ravnanje z žarnico lahko povzroči poškodbe svetilke. Pred polnjenjem vedno ugasnite svetilko!

Stare naprave ne odvrzite med nerazvrščene komunalne odpadke, saj lahko vsebuje komponente, ki so nevarne za okolje ali zdravje ljudi! Rabljeno ali zavrženo opremo lahko brezplačno oddate na prodajnem mestu in pri katerem koli distributerju, ki prodaja opremo, ki je enaka po funkciji in funkciji. Elektronske odpadke lahko oddate tudi na zbirnem mestu. S tem varujemo okolje, svoje sočloveke in svoje zdravje. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za odstranjevanje odpadkov.

Škoda za okolje zaradi nepravilnega odlaganja baterij/akumulatorjev!

Baterij/akumulatorjev ni dovoljeno odvreci med običajne gospodinske odpadke. Lahko vsebujejo strupene težke kovine in zanje veljajo pravila in predpisi o ravnanju z nevarnimi odpadki. Zato morate izrabljene baterije/akumulatorje oddati na lokalnem zbirnem mestu.



SR

Vodite računa da se uređaj ne ošteti tokom transporta! Ne rastavljajte proizvod kod kuće! Nemojte da koristite lampu ako ima vidljivih oštećenja. Nemojte da koristite lampu u blizini visoke temperature ili visokog stepena vlažnosti. Lampa je podjednako pogodna za upotrebu u enterijeru i eksterijeru. Ne uranjajte lampu ili USB kabl za punjenje u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Držite lampu i USB kabl za punjenje van domašaja dece.

Načini osvetljenja:

1. Pritisnite dugme jednom: 100% belo svetlo
2. Pritisnite dugme dvaput: 50% belo svetlo
3. Pritisnite dugme tri puta: 25% belo svetlo
4. Pritisnite dugme napred: toplo svetlo
5. Pritisnite dugme peti put: crveno svetlo
6. Pritisnite dugme šesti put: stroboskop crvenog svetla

Maksimalno vreme rada: 3.5-5.5 sati
Vreme punjenja: 3.5 sata

Uputstva za punjenje:

1. Povežite mikro USB konektor sa konektorom punjača za farove
2. Koristite USB port vašeg računara ili 5V AC adapter za punjenje lampe
3. Punjenje je označeno crvenim svetlom.
4. Čim se lampa napuni, svetlo postaje zeleno.

Nepravilno rukovanje lampom može dovesti do oštećenja lampe. Uvek isključite lampu pre punjenja!

Ne bacajte svoj stari uređaj kao nesortirani komunalni otpad, jer može sadržati komponente koje su opasne po životnu sredinu ili zdravlje ljudi! Korišćena ili odbačena oprema može se besplatno odložiti na prodajnom mestu i kod bilo kog distributera koji prodaje opremu koja je identična po funkciji i funkciji. Takođe možete odložiti elektronski otpad na sabirnom mestu. Ovo štiti životnu sredinu, svoje bližnje i svoje zdravlje. Obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada ako imate bilo kakvih pitanja.

Šteta po okoliš zbog neispravnog odlaganja baterija/punjivih baterija!
Baterije/punjive baterije se ne smeju odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Mogu sadržavati toksične teške metale i podliježu pravilima i propisima o tretmanu opasnog otpada. Zato istrošene baterije/punjive baterije odložite na lokalnom sabirnom mjestu.

PT

Verificar que o aparelho não tenha danos provocados pelo transporte. Não desmontar o aparelho em casa. Não utilizar a lanterna se tem danos visíveis. Não utilizar a lanterna num ambiente com alta temperatura ou alta humidade relativa. A lanterna pode ser utilizada dentro e fora também. Não por a lanterna ou o cabo de recarga USB na água ou outro líquido. Manter a lanterna e o cabo de recarga USB fora do alcance de crianças. Não olhar directamente na candeeiro LED. A produto contém bateria. A bateria não pode ser trocada. Evitar as condições de temperatura extrema.

Modos de iluminação:

1. Pressione o botão uma vez: 100% de luz branca
2. Pressione o botão duas vezes: 50% de luz branca
3. Pressione o botão três vezes: 25% de luz branca
4. Pressione o botão várias vezes: luz quente
5. Pressione o botão cinco vezes: luz vermelha
6. Pressione o botão seis vezes: estroboscópio de luz vermelha

Tempo máximo de operação: **3.5-5.5 horas**
Tempo de carregamento: **3.5 horas**

Instruções de carregamento:

1. Conecte o conector micro USB ao conector do carregador do farol
2. Use a porta USB do seu computador ou um adaptador AC 5V para carregar a lâmpada
3. O carregamento é indicado por uma luz vermelha.
4. Assim que a lâmpada estiver carregada, a luz fica verde.

O manuseio inadequado da lâmpada pode resultar em danos à lâmpada. Sempre desligue a lâmpada antes de carregá-la!

Não descarte seu aparelho antigo como lixo municipal indiferenciado, pois ele pode conter componentes perigosos para o meio ambiente ou para a saúde humana! Equipamentos usados ou descartados podem ser descartados gratuitamente no ponto de venda e em qualquer distribuidor que venda equipamentos idênticos em função e função. Você também pode descartar o lixo eletrônico em um ponto de coleta. Isso protege o meio ambiente, seus semelhantes e sua própria saúde. Entre em contato com a organização local de eliminação de resíduos se tiver alguma dúvida.

Danos ao meio ambiente devido ao descarte incorreto das baterias/pilhas recarregáveis!

As pilhas/pilhas recarregáveis não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico normal. Eles podem conter metais pesados tóxicos e estão sujeitos a regras e regulamentos de tratamento de resíduos perigosos. É por isso que você deve descartar as baterias usadas/reicarregáveis em um ponto de coleta local.

LT

Neizmetiet savu veco iekārtu kā nešķirotus sadzīves atkritumus, jo tajā var būt sastāvdaļas, kas ir bīstamas videi vai cilvēku veselībai! No lietotas vai izmestas iekārtas var bez maksas atbrīvoties tirdzniecības vietā un no jebkura izplatītāja, kas pārdo aprikojumu, kas pēc funkcijām un funkcijām ir identisks. Elektroniskos atkritumus varat arī nodot savākšanas punktā. Tas aizsargā vidi, savus līdzilvēkus un savu veselību. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar vietējo atkritumu savākšanas organizāciju.

Apgaismojuma režīmi:

1. Vienreiz nospiediet pogu: 100% balta gaisma
2. Divreiz nospiediet pogu: 50% baltas gaismas
3. Trīs reizes nospiediet pogu: 25% baltas gaismas
4. Nospiediet pogu uz priekšu reizes: silta gaisma
5. Piektās reizes nospiediet pogu: sarkanā gaisma
6. Nospiediet pogu sešto reizi: sarkanās gaismas zibspuldze

Maksimālais darbības laiks: **3.5-5.5 stundas**
Uzlādes laiks: **3.5 stundas**

Uzlādes instrukcijas:

1. Pievienojiet mikro USB savienotāju priekšējā luktura lādētāja savienotājam
2. Lamps uzlādēšanai izmantojiet datora USB portu vai 5V mainstrāvas adapteri
3. Par uzlādi norāda sarkana gaisma.
4. Tiklīdz lampa ir uzlādēta, gaisma iedegas zaļā krāsā.

Nepareizi rīkojoties ar lampu, tā var tikt bojāta. Pirms uzlādēšanas vienmēr izslēdziet lampu!

Neizmetiet savu veco iekārtu kā nešķirotus sadzīves atkritumus, jo tajā var būt sastāvdaļas, kas ir bīstamas videi vai cilvēku veselībai! No lietotas vai izmestas iekārtas var bez maksas atbrīvoties tirdzniecības vietā un no jebkura izplatītāja, kas pārdo aprikojumu, kas pēc funkcijām un funkcijām ir identisks. Elektroniskos atkritumus varat arī nodot savākšanas punktā. Tas aizsargā vidi, savus līdzilvēkus un savu veselību. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar vietējo atkritumu savākšanas organizāciju.



Kaitējums videi, nepareizi atbrīvojoties no akumulatoriem/akumulatoriem!

Baterijas/uzlādējamās baterijas nedrīkst izmet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Tie var saturēt toksiskus smagos metālus, un uz tiem attiecas bīstamo atkritumu apstrādes noteikumi un noteikumi. Tāpēc nelietotas baterijas/akumulatori ir jāizmet vietējā savākšanas punktā.

PL

Nālezy upewnić się, że urządzenie nie zostało uszkodzone podczas dostawy. Nie należy demontować produktu w domu. Nie używaj lampy w przypadku widocznych uszkodzeń. Nie używaj lampy w wysokiej temperaturze lub w środowisku o wysokiej wilgotności. Lampa nadaje się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Nie należy zanurzać lampy ani kabla ładującego w wodzie lub innych płynach. Lampę i kabel ładujący USB należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Tryby oświetlenia:

1. Naciśnij przycisk jeden raz: 100% białego światła
2. Naciśnij przycisk dwukrotnie: 50% białego światła
3. Naciśnij przycisk trzy razy: 25% białego światła
4. Naciśnij przycisk cztery razy: ciepłe światło
5. Naciśnij przycisk pięty razy: czerwone światło
6. Naciśnij przycisk szósty raz: czerwone światło stroboskopowe

Maksymalny czas pracy: **3.5-5.5 godzin**
Czas ładowania: **3.5 godziny**

Instrukcje ładowania:

1. Podłącz złącze micro USB do złącza ładowarki latarki czołowej
2. Użyj portu USB komputera lub zasilacza sieciowego 5V, aby naładować lampę
3. Ładowanie jest sygnalizowane czerwonym światłem.
4. Gdy tylko lampa zostanie naładowana, światło zmieni kolor na zielony.

Niewłaściwe obchodzenie się z lampą może spowodować jej uszkodzenie. Zawsze wyciągaj lampę przed ładowaniem!

Nie wyrzucaj starego urządzenia razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, ponieważ może ono zawierać komponenty niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia ludzkiego! Zużyty lub wyrzucony sprzęt można bezpłatnie oddać do utylizacji w punkcie sprzedaży i u dowolnego dystrybutora, który sprzedaje sprzęt o identycznych funkcjach i funkcjach. Odpady elektroniczne można również oddać do punktu zbiórki. Chroni to środowisko, innych ludzi i własne zdrowie. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się utylizacją odpadów.



Szkody dla środowiska spowodowane niewłaściwą utylizacją baterii/akumulatorów!

Baterii/akumulatorów nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Mogą zawierać toksyczne metale ciężkie i podlegają zasadom i przepisom dotyczącym postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Dlatego należy oddać zużyte baterie/akumulatory do lokalnego punktu zbiórki.

GR

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά την παράδοση. Μην αποσυρμαρμολογείτε το προϊόν στο σπίτι. Μην χρησιμοποιείτε τη λάμπα εάν υπάρχει οποιαδήποτε ορατή ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε τον λαμπτήρα σε υψηλή θερμοκρασία ή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία. Ο λαμπτήρας είναι κατάλληλος τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Μην βυθίζετε τη λάμπα ή το καλώδιο φόρτισης σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Φυλάξτε τη λάμπα και το καλώδιο φόρτισης USB μακριά από παιδιά.

Λειτουργίες φωτισμού:

1. Πατήστε το κουμπί μία φορά: 100% λευκό φως
2. Πατήστε το κουμπί δύο φορές: 50% λευκό φως
3. Πατήστε το κουμπί τρεις φορές: 25% λευκό φως
4. Πατήστε το κουμπί τέσσερις φορές: θερμό φως
5. Πιέστε το κουμπί πέμπτη φορά: κόκκινο φως
6. Πιέστε το κουμπί έκτη φορά: κόκκινο φως στροβοσκόπιο

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: **3.5-5.5 ώρες**

Χρόνος φόρτισης: **3.5 ώρες**

Οδηγίες φόρτισης:

1. Συνδέστε την υποδοχή micro USB στην υποδοχή του φορτιστή των προβολέων
2. Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB του υπολογιστή σας ή έναν προσαρμογέα εναλλασόμενου ρεύματος 5 V για να φορτίσετε τη λάμπα
3. Η φόρτιση υποδεικνύεται με ένα κόκκινο φως.
4. Μόλις φορτιστεί η λάμπα, το φως γίνεται πράσινο.

Ο ακατάλληλος χειρισμός της λάμπας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη λάμπα. Να οβήνετε πάντα τη λάμπα πριν τη φορτίσετε!

Μην απορρίπτετε την παλιά σας συσκευή ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα, καθώς ενδέχεται να περιέχει συστατικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία! Οι μεταχειρισμένες ή απορριφθείσες συσκευές μπορούν να απορριφθούν δωρεάν στο σημείο πώλησης και από κάθε διανομέα που πωλεί συσκευές που είναι πανομοιότυπες σε λειτουργία και λειτουργία. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε τα ηλεκτρονικά απόβλητα σε ένα σημείο συλλογής. Έτσι προστατεύετε το περιβάλλον, τους συνανθρώπους σας και τη δική σας υγεία. Επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό διαχείρισης αποβλήτων, αν έχετε ερωτήσεις.

Ζημία στο περιβάλλον λόγω λανθασμένης απόρριψης των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών!

Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιέχουν τοξικά βαρέα μέταλλα και υπόκεινται σε κανόνες και κανονισμούς επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων. Γι' αυτό θα πρέπει να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε τοπικό σημείο συλλογής.

IT

Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante la consegna. Non smontare il prodotto a casa. Non utilizzare la lampada in presenza di danni visibili. Non utilizzare la lampada a temperature elevate o in ambienti ad alta umidità. La lampada è adatta sia all'uso interno che esterno. Non immergere la lampada o il cavo di ricarica in acqua o altri liquidi. Tenere la lampada e il cavo di ricarica USB fuori dalla portata dei bambini.

Modalità di illuminazione:

1. Premere una volta il pulsante: 100% di luce bianca
2. Premere due volte il pulsante: 50% di luce bianca
3. Premere il pulsante tre volte: 25% di luce bianca
4. Premere il pulsante quattro volte: luce calda
5. Premere il pulsante per la quinta volta: luce rossa
6. Premete il pulsante per la sesta volta: luce rossa stroboscopica.

Tempo massimo di funzionamento: **3.5-5.5 ore**

Tempo di ricarica: **3.5 ore**

Istruzioni per la ricarica:

1. Collegare il connettore micro USB al connettore del caricabatteria della lampada frontale
2. Utilizzare la porta USB del computer o un adattatore CA da 5 V per caricare la lampada
3. La carica è indicata da una luce rossa.
4. Non appena la lampada è carica, la luce diventa verde.

Un uso improprio della lampada può causare danni alla lampada. Spegnerne sempre la lampada prima di caricarla!

Non smaltire il vecchio apparecchio come rifiuto urbano indifferenziato, poiché potrebbe contenere componenti pericolosi per l'ambiente o la salute umana! Le apparecchiature usate o dismesse possono essere smaltite gratuitamente presso il punto vendita e presso qualsiasi distributore che venda apparecchiature identiche per funzione e funzionamento. È inoltre possibile smaltire i rifiuti elettronici presso un punto di raccolta. In questo modo si protegge l'ambiente, il prossimo e la propria salute. Per qualsiasi domanda, contattare l'organizzazione locale per lo smaltimento dei rifiuti.

Danni ambientali dovuti allo smaltimento errato delle batterie/batterie ricaricabili!

Le batterie/batterie ricaricabili non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti tossici e sono soggetti a norme e regolamenti sul trattamento dei rifiuti pericolosi. Ecco perché dovrete smaltire le batterie usate/batterie ricaricabili in un punto di raccolta locale.

ES

Asegúrese de que el aparato no ha sufrido daños durante la entrega. No desmonte el producto en casa. No utilice la lámpara si presenta daños visibles. No utilice la lámpara a altas temperaturas ni en entornos con mucha humedad. La lámpara es adecuada tanto para interiores como para exteriores. No sumerjas la lámpara ni el cable de carga en agua ni en ningún otro líquido. Mantén la lámpara y el cable de carga USB fuera del alcance de los niños.

Modos de iluminación:

1. Pulsar el botón una vez: 100% luz blanca
2. Pulsar el botón dos veces: 50% de luz blanca
3. Pulsar el botón tres veces: 25% de luz blanca
4. Pulsar el botón cuatro veces: luz cálida
5. Pulsar el botón cinco veces: luz roja
6. Sexta pulsación: luz roja estroboscópica

Tiempo máximo de funcionamiento: **3.5-5.5 horas**

Tiempo de carga: **3.5 horas**

Instrucciones de carga:

1. Conectar el conector micro USB al conector del cargador de la linterna
2. Use el puerto USB de su computadora o un adaptador de CA de 5V para cargar la lámpara
3. La carga se indica mediante una luz roja.
4. Tan pronto como se carga la lámpara, la luz se vuelve verde.

El manejo inadecuado de la lámpara puede resultar en daños a la lámpara. ¡Apague siempre la lámpara antes de cargarla!

Asegúrese de que el aparato no ha sufrido daños durante la entrega. No desmonte el producto en casa. No utilice la lámpara si presenta daños visibles. No utilice la lámpara a altas temperaturas ni en entornos con mucha humedad. La lámpara es adecuada tanto para interiores como para exteriores. No sumerjas la lámpara ni el cable de carga en agua ni en ningún otro líquido. Mantenga la lámpara y el cable de carga USB fuera del alcance de los niños.

¡Daños medioambientales por eliminación incorrecta de las pilas/pilas recargables!

Las pilas/baterías recargables no se pueden desechar con los residuos domésticos habituales. Pueden contener metales pesados tóxicos y están sujetos a normas y reglamentos de tratamiento de desechos peligrosos. Por eso, debe desechar las pilas/baterías recargables usadas en un punto de recogida local.

FR

Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant la livraison. Ne démontez pas le produit à la maison. N'utilisez pas la lampe si elle présente des dommages visibles. N'utilisez pas la lampe à des températures élevées ou dans un environnement très humide. La lampe peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne plongez pas la lampe ou le câble de chargement dans l'eau ou tout autre liquide. Conservez la lampe et le câble de chargement USB hors de portée des enfants.

Modes d'éclairage :

1. Appuyer une fois sur le bouton : 100 % de lumière blanche
2. Appuyer deux fois sur le bouton : 50% de lumière blanche
3. Appuyer trois fois sur le bouton : 25% de lumière blanche
4. Appuyer quatre fois sur le bouton : lumière chaude
5. Cinquième pression sur le bouton : lumière rouge
6. Sixième pression sur le bouton : lumière rouge stroboscopique

Durée de fonctionnement maximale : **3.5-5.5 heures**

Temps de charge : **3.5 heures**

Instructions de charge :

1. Connectez le connecteur micro USB au connecteur du chargeur de lampe frontale
2. Utilisez le port USB de votre ordinateur ou un adaptateur secteur 5V pour charger la lampe
3. La charge est indiquée par un voyant rouge.
4. Dès que la lampe est chargée, le voyant devient vert.

Une mauvaise manipulation de la lampe peut endommager la lampe. Éteignez toujours la lampe avant de la charger !

Ne jetez pas votre ancien appareil avec les déchets municipaux non triés, car il peut contenir des composants dangereux pour l'environnement ou la santé humaine ! Les appareils usagés ou mis au rebut peuvent être éliminés gratuitement au point de vente et auprès de tout distributeur qui vend des appareils identiques en termes de fonction et de fonctionnement. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans un point de collecte. Vous protégez ainsi l'environnement, vos semblables et votre propre santé. Pour toute question, adressez-vous à l'organisme local de collecte des déchets.

Dommages à l'environnement en cas d'élimination incorrecte des piles/accus !

Les piles/batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères habituelles. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et sont soumis aux règles et réglementations relatives au traitement des déchets dangereux. C'est pourquoi vous devez vous débarrasser des piles/piles rechargeables usagées dans un point de collecte local.





Уверете се, че уредът не е бил повреден по време на доставката. Не разглобявайте продукта въщи. Не използвайте лампата, ако по нея има видими повреди. Моля, не използвайте лампата при висока температура или в среда с висока влажност. Лампата е подходяща за използване както на закрито, така и на открито. Не потапяйте лампата или кабела за зареждане във вода или друга течност. Съхранявайте лампата и USB кабела за зареждане на място, недостъпно за деца.

Режими на осветление:

1. Натиснете бутона веднъж: 100% бяла светлина
2. Натиснете бутона два пъти: 50% бяла светлина
3. Натиснете бутона три пъти: 25% бяла светлина
4. Натиснете бутона четири пъти: топла светлина
5. Натиснете бутона пет пъти: червена светлина
6. Шесто натискане на бутона: червена светлина

Максимално време на работа: **3.5-5.5 часа**

Време за зареждане: **3.5 часа**

Инструкции за зареждане:

1. Свържете микро USB конектора към конектора на зарядното устройство за фарове
2. Използвайте USB порта на вашия компютър или 5V AC адаптер, за да заредите лампата
3. Зареждането се индикира с червена светлина.
4. Веднага след като лампата се зареди, светлината светва зелено.

Неправилното боравене с лампата може да доведе до повреда на лампата. Винаги изключвайте лампата преди да я заредите!

Не изхвърляйте стария си уред като несортиран битов отпадък, тъй като той може да съдържа компоненти, които са опасни за околната среда или човешкото здраве! Употребявано или бракувано оборудване може да бъде изхвърлено безплатно на мястото на продажба и от всеки дистрибутор, който продава идентично по функция и предназначение оборудване. Можете също така да изхвърляте електронни отпадъци в пункт за събиране на отпадъци. По този начин защитавате околната среда, своите съграждани и собственото си здраве. Ако имате въпроси, свържете се с местната организация за изхвърляне на отпадъци



Щети на околната среда поради неправилно изхвърляне на батериите/акумулаторните батерии! Батериите/акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с обикновените домашни отпадъци. Те могат да съдържат токсични тежки метали и са предмет на правила и разпоредби за третиране на опасни отпадъци. Ето защо трябва да изхвърлите използваните батерии/акумулаторни батерии в местен събирателен пункт.

