

USER MANUAL

Before using the product for the first time,
please read the instructions for use carefully.

ENTAC



PORTABLE FLOOR FAN

Product Code:EPBF-90W

SAFETY INSTRUCTIONS

- **DO NOT** use this unit for functions other than those described in this instruction manual.
 - **DO NOT** tilt the base. Always keep the unit in upright position on a flat and stable surface, where it cannot be easily knocked over. Take extra care when operating.
 - **DO NOT** use the unit in a wet room, such as a bathroom or laundry.
 - **DO NOT** touch the unit with wet hands or bare feet.
 - **DO NOT** use the unit in the presence of inflammable substances or vapor such as alcohol, insecticides, petrol etc.
 - **DO NOT** use the mains plug to start and stop the unit.
 - **DO NOT** pull the supply cord or place it near a heat source. Always unwind the cord completely to avoid overheating.
 - If the supply cord is damaged it must be replaced by the service agent or a similarly qualified persons without supervision.
 - **DO NOT** conduct repairs on this unit.
- It has been built in accordance with relevant safety and performance standards. An electrical specialist must carry out all repairs.
- This unit is intended for indoor use only.
 - **ALWAYS** unplug the unit from the mains before maintenance or cleaning.
 - **ALWAYS** use the switch on the control panel to start and stop the unit.
 - **ALWAYS** keep a clearance of at least 200mm from walls furniture and curtains.
 - **ALWAYS** turn off and unplug the unit when not in use.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IDENTIFICATION

ASSEMBLY

Place each foot over opening base and clip into place over locking tab, with arrow marking facing outer edge.



OPERATION

1. Make sure you read all safety warning before first use.
2. Plug the cord to a mains socket and turn on the mains switch.
3. With the help of the carry handle located on the rear grille adjust the tilt of the fan head.
4. The speed control located at the rear of the unit allows three speed settings 0-1-2-3.



5. Rotate the knob to the desired speed setting and the fan will run at the selected speed.
6. To turn the unit OFF, rotate the knob to the position marked "0".

CARE AND MAINTENANCE

1. Always disconnect the cord from the electrical outlet when cleaning your fan.
2. Light accumulated dust may be removed from the fan with a soft cloth or vacuum cleaner using the dusting brush attachment.
3. Wipe the exterior surfaces of the fan occasionally with a cloth moistened (not dripping wet) with a mild soap solution. Dry the fan thoroughly with a soft dry cloth before operating at the rear of the unit is not of weather proof construction so make sure you do not spill any water over the switchbox while cleaning the unit.
4. Avoid the use of gasoline, benzene, thinner etc as they may result in damage to the fan.
5. Store the fan in a clean dry place when not in use.

WARNING: DO NOT IMMERSE THE FAN IN WATER OR ALLOW WATER TO DRIP INTO THE INTERIOR OF THE FAN HOUSING AS THIS COULD CREATE A FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD.

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Do not attempt to disassemble or modify the appliance. In case any part is damaged, power off the unit immediately and seek the help of a specialist.

In case the power cable is damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility, or similarly qualified person.



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature or function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

Használat utasítás

Kérem figyelmesen olvassa el az utasításokat
mielőtt először használná a terméket.

ENTAC



Hordozható Doboz Ventilátor

Kódszám:EPBF-90W

HUN

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- NE használja ezt a készüléket a jelen használati utasításban leírtaktól eltérő módokon.
- NE döntse meg az alapot. A készüléket mindig függőleges helyzetben, sima és stabil felületen tartsa, ahol nehéz felborítani. Üzemeltetés közben fokozott óvatossággal járjon el.
- NE használja a készüléket nedves helyiségben, például fürdőszobában vagy mosókonyhában.
- NE érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy mezítláb.
- NE használja a készüléket gyúlékony anyagok vagy gőzök, például alkohol, rovarirtók, benzin stb. jelenlétében.
- NE használja a hálózati csatlakozót a készülék indításához és leállításához.
- NE húzza meg a tápkábelt, és NE helyezze azt hőforrás közelébe. A túlmelegedés elkerülése érdekében mindig tekerje ki teljesen a kábelt.
- Ha a tápkábel megsérül, azt csak szakszerviznek vagy szakképzett személy cserélheti ki.
- NE végezzen javításokat ezen a készüléken. A készüléket a vonatkozó biztonsági és teljesítményszabványoknak megfelelően építették. Minden javítást elektromos szakembernek kell elvégeznie.
- Ez a készülék kizárólag beltéri használatra készült.
- Karbantartás vagy tisztítás előtt MINDIG húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- MINDIG használja a vezérlőpanelen található kapcsolót a készülék indításához és leállításához.
- MINDIG tartson legalább 200 mm távolságot a falaktól, bútoroktól és függönyöktől.
- MINDIG kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, ha nem használja.

1) Ezt a készüléket nem szabad olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is) használniuk, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy biztosítsák, hogy ne kezeljék ezt a készüléket.

3) Rendszeresen ellenőrizni kell a tápkábel és a dugó sérülését. Ha sérült, a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy egy képzett szakértőnek/ügynökségnek ki kell cserélnie a tápkábelt vagy a dugót

Alkatrészek



Összeszerelés

Helyezze az egyes lábakat a nyílás alá, és csiptesse be őket a helyükre a reteszelőfül fölé, a nyíljelöléssel a külső perem felé.



Üzemeltetés

1. Az első használat előtt feltétlenül olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést.
2. Csatlakoztassa a kábelt a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be a hálózati kapcsolót.
3. A hátsó rácson található hordozófogantyú segítségével állítsa be a ventilátorfej dőlését.
4. A készülék hátsó részén található sebességszabályozó három sebességfokozat beállítását teszi lehetővé: 0-1-2-3.



5. Forgassa el a gombot a kívánt sebességbeállításig, és a ventilátor a kiválasztott sebességgel fog működni.
6. A készülék kikapcsolásához forgassa a gombot a "0" jelzésű állásba

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. A ventilátor tisztításakor mindig húzza ki a vezetéket a konnektorból.
2. Az enyhén felgyülemlett port puha ruhával vagy porszívóval lehet eltávolítani a ventilátorról a portalanító kefe tartozék segítségével.
3. A ventilátor külső felületeit időnként törölje át egy enyhe szappanoldattal megnedvesített (nem csöpögőnedves) ronggyal. A ventilátort alaposan szárítsa meg egy puha, száraz ruhával, mielőtt a készülék hátsó részén üzembe helyezné a készülék nem időjárásálló szerkezetű, ezért ügyeljen arra, hogy a készülék tisztítása közben ne öntsön vizet a kapcsolószekrényre.
4. Kerülje a benzint, benzolt, hígító stb. használatát, mivel ezek károsíthatják a ventilátort.
5. Tárolja a ventilátort tiszta, száraz helyen, amikor nem használja.

FIGYELMEZTETÉS: NE MERÍTSE A VENTILÁTORT VÍZBE, ÉS NE ENGEDJE, HOGY VÍZ CSÖPÖGJÖN A VENTILÁTORHÁZ BELSEJÉBE, MIVEL EZ TŰZ- VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHAT.

ÁRAMÜTÉSVESZÉLY! Tilos a készüléket, illetve alkatrészeit szétszerelni, átalakítani!
Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa az eszközt és forduljon szakemberhez segítségért!

Ha a hálózati csatlakozókábel megsérül, annak cseréjét kizárólag a gyártó, illetve annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a orgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel ÖN védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatos felmerülő költségeket viseljük.



This product was designed and developed in the European Union. Copyright © 2023 Entac
© All Rights reserved. For product related information, please visit:
www.entaceurope.com

For technical or warranty support, please contact the authorised representative:

Bramcke GmbH
52353 Düren
An Gut Nazareth 18A
Germany
www.bramcke.de