


USER MANUAL

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

ENTAC

Tower Fan With Remote Control

Product Code:EPTF-50W-RC



EN

Safety Information


1. Read all instruction carefully and keep this manual for future reference.
2. This product is for household use only. Please use suitable power source (220-240V-50HZ).
3. Do not put anything on top of the product.
4. Do not shake the product when it is in operation.
5. Do not place the product under direct sunshine.
6. Do not insert any objects into the fan as it may cause an electric shock or damage. Do not block or tamper with the fan in any manner while it is in operation.
7. Please do not use it in places that are easily wetted by water, such as bathrooms or swimming pools.
8. Forbid to put flammable and explosive objects around the product, and do not use the product in an environment full of flammable gas and powder. Keep away from any fire and heat source.
9. Please turn off the product when not in use otherwise it may result in danger.
10. The product is not intended for used by children or person with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
11. With any indication of malfunction, please stop using the product immediately. Take it to the authorized service center for repair. Do not attempt to repair or change any parts by yourself.
12. Please turn off and unplug before cleaning or maintenance.
13. Please turn off and unplug the product when not in use, make sure power is off before pulling out the plug and don't pull out the cord.
14. Please clean the surface of the product with damp cloth (or add some detergent). Do not use corrosive detergent or solvent to clean. Not allowed to rinse with water. Make sure the product dry enough before use it again.
15. When not in use for a long time, please turn off and unplug, pack the product well and store in dry environment.
16. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance and keep away from the heater.
17. Do not immerse the product in water.

WARNING:

If the motor doesn't work or emits smoke, please turn off the power immediately. If there is any damage, please contact the repair center. Do not repair by yourself to avoid accidents.

PRODUCT PARTS

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Control Panel | a, Power OFF |
| 2. Back Cover | b, Power ON/ Speed |
| 3. Front Cover | c, Oscillation |
| 4. Base | d, Timer |
| | e, Modes |



PRODUCT FEATURES

- 8 hours timer
- Motor overheat protection
- Easy carry handle design, convenient to move
- 3 Speed Levels (High/Medium/Low)
- 3 Wind Modes (Normal / Sleep/ Natural)
- With remote control, easy to control anywhere
- 90° Wide angle horizontal oscillation function

ASSEMBLY

1. Loosen the nut. Clip the two parts of the base together and lead the plug and electrical cord between the base and body.
2. Place the tower fan onto the base.
3. Tighten the nut.
4. Secure the base using 1 screws (provided in the package). Lead the cable out of the base through the groove to make the device stable



OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Connect the power plug to a suitable outlet.
2. Select the desired speed by turning the speed switch.
0 – Power Off
1 – Low Speed
2 – Medium Speed
3 – High Speed






Battery installation of remote control

The remote control needs to insert CR2025 battery (purchased by the user) to operate. To replace the battery, please loosen the battery case of the remote control, and insert the battery according to the below diagram to ensure that the battery is inserted in the correct direction.



OPERATION INSTRUCTIONS

Place the fan on a stable flat surface. Plug the cord set into a 220-240V~A.C. electrical outlet.

1. **ON/OFF:** Press the power button, the fan will turn on; press the power button again, the fan will turn off. 
2. **SPEED:** Three speed selections with LOW / MEDIUM / HIGH. 
3. **MODE:** Three mode selections with NORMAL / NATURAL / SLEEP. 
4. **TIMER:** The fan is equipped with a timer function from 1 hour to 8 hours. 
5. **OSC:** Press the oscillation button, the fan will swing by left-right automatically; If you want to stop the oscillating, just press this button again. 

SPECIFICATION

Model No.: EPTF-50W-RC	Rated Power 50W	Voltage 220V	Frequency 50Hz
---	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

CLEANING AND MAINTENANCE

- **Be sure to turn off the power, unplug the power plug from the outlet before cleaning; The motor may remain high temperature after use, please clean it after sufficient cooling;**
- **Do not use the tianna water, alcohol, volatile oil, salty lotion, bleach, etc. to wipe the product to avoid discoloration, deformation, deterioration, surface damage or malfunction.**
- **This product should be stored in a clean and dry place. Please use this product correctly in accordance with the instructions in the manual.**

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Do not attempt to disassemble or modify the appliance. In case any part is damaged, power off the unit immediately and seek the help of a specialist.

In case the power cable is damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility, or similarly qualified person.



Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature or function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.


Használati utasítás

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

ENTAC

Toronyventilátor Távirányítóval

Termék kódszám: EPTF-50W-RC



EN

Safety Information

1. Olvassa el figyelmesen az összes utasítást, és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
2. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Kérjük, használjon a címtáblán feltüntetettnek megfelelő áramforrást [220-240V-50HZ].
3. Ne tegyen semmit a termék tetejére.
4. Ne rázza a terméket működés közben.
5. Ne tegye a terméket közvetlen napsütés alá.
6. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ventilátorba, mert áramütést vagy sérülést okozhat. Működés közben semmilyen módon ne blokkolja vagy babrálja a ventilátort.
7. Kérjük, ne használja a készüléket olyan helyeken, amelyeket könnyen eláztat a víz, például fürdőszobákban vagy úszómedencékben.
8. Tilos gyúlékony és robbanásveszélyes tárgyakat a termék köré helyezni, és ne használja a terméket gyúlékony gázzal és porral teli környezetben. Tartsa távol minden tűz- és hőforrástól.
9. Kérjük, kapcsolja ki a terméket, ha nem használja, különben veszélyt okozhat.
10. A termék nem használható gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és használati ismeretekkel nem rendelkező személyek által, kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak.
11. Bármilyen hibás működésre utaló jel esetén azonnal hagyja abba a termék használatát. Vigye el javítás céljából a hivatalos szervizközpontba. Ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy kicserélni az alkatrészeket.
12. Kérjük, tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a hálózathoz.
13. Kérjük, kapcsolja ki és húzza ki a terméket, ha nem használja, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt kihúzza a dugót, és ne húzza ki a kábelt.
14. Kérjük, hogy a termék felületét nedves ruhával tisztítsa meg (vagy adjon hozzá némi mosószert). Ne használjon maró hatású tisztítószerrel vagy oldószert a tisztításhoz. Nem szabad vízzel öblíteni. Győződjön meg róla, hogy a termék eléggé megszáradt, mielőtt újra használná.
15. Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból, csomagolja be jól a terméket, és tárolja száraz környezetben.
16. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel, és tartsák távol a fűtőtesttől.
17. Ne merítse a terméket vízbe.

FIGYELMEZTETÉS:

Ha a motor nem működik vagy füstöt bocsát ki, kérjük, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Sérülés esetén forduljon a javítóközponthoz. A balesetek elkerülése érdekében ne javítsa saját maga.


Alkatrészek

1. Vezérlőpanel
2. Hátsó borító
3. Elülső borító
4. Alap

- a, Kikapcsolás
- b, Bekapcsolás, Sebesség
- c, Oszcilláció
- d, Időzítő
- e, Módok

Funkciók és tulajdonságok

- 8 órás időzítő
- Motor túlmelegedés elleni védelem
- Könnyen hordozható fogantyú kialakítás, kényelmesen mozgatható
- 3 sebességfokozat (magas/közepes/alacsony)
- 3 szél üzemmód (normál / alvás / természetes)
- Távirányítóval, bárhol könnyen vezérelhető
- 90° széles szögű vízszintes oszcillációs funkció



Összeszerelés

1. Lazítsa meg az anyát. Csatlakoztassa össze az alap két részét, és vezesse a dugót és az elektromos kábelt az alap és a test közé.
2. Helyezze a toronyventilátort az alapra.
3. Húzza meg az anyát.
4. Rögzítse az alapot 1 csavarral (a csomagban található). Vezesse ki a kábelt az alapból a vájaton keresztül, hogy biztosítsa a készülék stabilitását.



Üzemeltetés:

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő konnektorba.

Válassza ki a kívánt sebességet a sebességkapcsoló elforgatásával.

0 - Kikapcsolás

1 - Alacsony sebesség

2 - Közepes sebesség

3 - Nagy sebesség

A távirányító akkumulátorának beszerelése

A távirányító működéséhez CR2025 elemet kell behelyezni (a felhasználó által megvásárolt). Az elem cseréjéhez lazítsa meg a távirányító elemtartóját, az alábbi ábra szerint a megfelelő irányban helyezze be.



Üzemeltetési jelmagyarázat

Helyezze a ventilátort egy stabil, sík felületre.

Csatlakoztassa a kábelkészletet egy 220-240 V~A.C. elektromos konnektorba.

Ki/Be: Nyomja meg a bekapcsológombot, a ventilátor bekapcsol; nyomja meg újra a bekapcsológombot, a ventilátor kikapcsol. **POWER**

2. Sebesség: Három választható sebesség: Alacsony /Közepes/

3. Mód: Három választható üzemmód Normál/ Természetes /Alvó.

4. Időzítő: A ventilátor 1-től 8 óráig tartó időzítő funkcióval van felszerelve. **1h 2h 4h 8h**

5. OSC: Nyomja meg az oszcillációs gombot, a ventilátor automatikusan balra-jobbra leng; Ha le akarja állítani az oszcillációt, csak nyomja meg újra ezt a gombot.

Műszaki adatok

Model No.:	Rated Power	Voltage	Frequency
EPTF-50W-RC	50W	220V	50Hz

Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból;
- A motor a használat után magas hőmérsékletű maradhat, kérjük, elegendő hűtés után tisztítsa meg;
- Ne használja a tianna vizet, alkoholt, illékony olajat, sós krémet, fehérítőt stb. a termék letörléséhez, hogy elkerülje az elszíneződést, deformációt, romlást, felületi sérülést vagy hibás működést.
- Ezt a terméket tiszta és száraz helyen kell tárolni. Kérjük, hogy a terméket helyesen, a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően használja

FIGYELMEZTETÉS: NE MERÍTSE A VENTILÁTORT VÍZBE, ÉS NE ENGEDJE, HOGY VÍZ CSÖPÖGJÖN A VENTILÁTORHÁZ BELSEJÉBE, MIVEL EZ TŰZ- VAGY ÁRAMÜTÉST OKOZHAT.

ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!Tilos a készüléket, illetve alkatrészeit szétszerelni, átalakítani!

Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa az eszközt és forduljon szakemberhez segítségért!

Ha a hálózati csatlakozókábel megsérül, annak cseréjét kizárólag a gyártó, illetve annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a orgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel ÖN védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatos felmerülő költségeket viseljük.

This product was designed and developed in the European Union. Copyright © 2023 Entac
© All Rights reserved. For product related information, please visit:
www.entaceurope.com

For technical or warranty support, please contact the authorised representative:

Bramcke GmbH
52353 Düren
An Gut Nazareth 18A
Germany
www.bramcke.de

