


EN DE HU SK SI HR PT LT RO



EN Instructions

- Two Schuko sockets controlled by a mechanical timer
- Devices can be turned on and off according to the set time.
- Timing range: 24 hours
- Programmable in 15 intervals
- Up to 48 on and off switches daily
- Suitable for automating the switching on and off of outdoor household appliances

Program settings

When the timer is connected to the mains, the timer dial rotates clockwise. Set the arrow to the current time. Before programming, make sure all the segments of the timer are pulled out. When the segments are pulled out, the product is off, when they are pushed in, the product is on. Select the period or periods when you want to turn on the devices connected to the product, then press all the segments that are within that period. The shortest time that can be set for the timer is 15 minutes.

Example: The picture below currently shows 16:00. By setting the timer as shown below, our device will work from 17.00 to 21.00. (Dark colors indicate the segments that are pushed in.)

Warning

The adjusting ring can only be turned clockwise. It is not possible to turn it counter-clockwise, do not force it or the timer might be ruined! The timer only works if it receives power, so it must be plugged into an active mains socket.

- Connect the timer to grounded mains socket only!
- Only clean the timer with a clean cloth and when it is out of circuit!
- Never put it in water or any other liquid!

The timer must not be connected to power-consuming devices requiring supervision (e.g. radiators)!

Due to the design of the timer (mechanical operation and switching), there may be a difference of several minutes between the switching time and the current time!

Cleaning and maintenance

The product does not require maintenance. Do not disassemble it or open the housing of the device! The repairs and maintenance may only be carried out by a specialist. Unplug the product before cleaning. Do not use aggressive detergents!

DE Funktionen

- eine mit zwei mechanischen Zeitschaltuhren steuerbare Schuko-Steckdose,
- Ein- und Ausschalten der Geräte zum voreingestellten Zeitpunkt,
- Zeitsteuerung: 24 Stunden,
- programmierbar in 15 Minuten-Abständen,
- mit max. 48 Ein- und Ausschalten pro Tag,
- geeignet für automatisiertes Ein- und Ausschalten von Haushaltsgeräten im Außenbereich.

Programmeinstellungen

Ist die Zeitschaltuhr dem Stromnetz angeschlossen, dreht sich die Wähl scheibe der Zeitschaltuhr im Uhrzeigersinn. Stellen Sie den Pfeil auf die aktuelle Uhrzeit (Stunde). Bevor Sie mit dem Programmieren beginnen, stellen Sie sicher, dass sich alle Segmente der Zeitschaltuhr im ausgezogenen Zustand befinden. Der ausgewogene Zustand zeigt die ausgeschalteten, während der heruntergedrückte Status die eingeschalteten Zeiträume der Zeitschaltuhr an. Wählen Sie die einzustellende(n) Zeitperiode(n) aus, wann Sie die dem Produkt angeschlossenen Geräten einschalten möchten und drücken Sie dann alle Segmente herunter, die sich innerhalb der ausgewählten Zeitperiode(n) befinden. Die kürzeste einstellbare Zeitperiode beträgt 15 Minuten.

Beispiel: Die folgende Abbildung zeigt momentan 16:00 Uhr. Durch folgende Einstellung der Zeitschaltuhr wird das angeschlossene Gerät von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr in Betrieb sein. (Die dunkle Schattierung zeigt die heruntergedrückten Segmente an.)

Bitte beachten!

Drehen Sie den Einstellring der Zeitschaltuhr immer und nur im Uhrzeigersinn! Sein Verdrehen gegen den Uhrzeigersinn ist unmöglich, wenden Sie dafür keine Gewalt an, da es zu erheblichen Schäden führen kann!

Die Zeitschaltuhr funktioniert ohne Strom nicht, sie muss also ununterbrochen an die Stromzufuhr angeschlossen sein.

-Die Zeitschaltuhr darf nur in geerdete Steckdose eingesteckt werden!

-Die Reinigung der Zeitschaltuhr darf nur im stromlosen Zustand mit einem trockenen Tuch erfolgen!

-Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeit ein!

Der Anschluss der Stromverbraucher, die Aufsicht benötigen (z.B. Heizkörper) ist untersagt!

Wegen des Aufbaues der Zeitschaltuhr (mechanische Betätigung und Umschaltung) können die Schaltzeit und Uhrzeit um mehrere Minuten voneinander abweichen!

Reinigung und Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Gerätes zu öffnen und demontieren Sie es nicht! Reparatur und/oder Wartung dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden! Vor jeder Reinigung ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen! Entfernen Sie alle angeschlossenen Geräte erst jetzt! Um das Gerät zu reinigen, verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und vermeiden Sie dabei aggressive Reinigungsmittel!

HU Funkciók

- 2 db mechanikus időzítővel vezérelhető Schuko dugalj.

- Eszközök be- és kikapcsolása a beállított idő szerint.

- Időzítési tartomány: 24 óra

- 15 Perces intervallumokban programozható

- Max. 48 Be- és Kikapcsolás naponta

- Alkalmas kültéri háztartási eszközök be- és kikapcsolásának automatizálására.

Program Beállítások

Ha az időzítő csatlakoztatva van a hálózathoz, az időzítő tárcsa az óramutató járásával megegyező irányba forog. A nyilat állítsa az aktuális órára. Programozás előtt győződjön meg róla, hogy az időzítő minden szegmense kihúzott állapotban van. Kihúzott állapot a kikapcsolt, benyomott állapot az időzítő bekapcsolt intervallumát jelzi. Válassza ki azt az időszakot vagy időszakokat amikor be szeretné kapcsolni a termékre csatlakoztatott eszközöket, majd nyomja le az összes szegmenst, amely beleesik ebbe az időtartamba. A legrövidebb időtartamra beállítható időzítő 15 perc.

Példa: Az alábbi ábrán jelenleg 16:00 van. Az időzítő alábbi beállításával a csatlakoztatott eszközünk 17.00-tól 21.00-ig fog működni. (A sötét színek a benyomott szegmenseket jelzik)

Figyelem

Az állításnyíl csak az óra járásával megegyezően forgassa. Az óra járásával ellenkező irányú forgatás nem lehetséges, ne erőltesse, az óra tönkremehet!

Az időkapcsoló óra csak akkor működik, ha áramellátást kap, tehát be van dugva egy aktív hálózati konnektorba.

- A kapcsolórát kizárolag földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa!

- A kapcsolóra tisztítását minden feszültségmentes állapotban és száraz ruhával végezze!

- Ne merítse vízbe, vagy más folyadékba a terméket!

Felügyeletet igénylő fogyasztók csatlakoztatása tilos! (Pl.: Fűtőtestek)

Az időkapcsoló óra kialakítása következetében (mechanikus működés és kapcsolás) a kapcsolási idő és az óraidő között több perces eltérés előfordulhat!

Tisztítás és karbantartás

A termék nem igényel karbantartást. Ne szereje szét, ne bontsa ki a készülék házát! A javítást/karbantartást kizárolag szakember végezheti. Tisztítás előtt húzza ki a terméket a hálózatból. A tisztításhoz használjon száraz, puha kendőt. Ne használjon agresszív tisztítószereket!

SK Funkcie

- 2 zásuvky Schuko regulovateľné mechanický časovačom.

- Zapínanie a vypínanie zariadení podľa nastaveného času.

- Časový rozsah: 24 hodín

- Programovateľné v 15-minútových intervaloch

- Max. 48 zapnutí a vypnutí denne

- Vhodné na automatizáciu zapínania a vypínania externých domácich spotrebičov.

Nastavenia programov

-Keď je časovač pripojený k elektrickej sieti, otočí sa volič časovača v smere hodinových ručičiek. Nastavte šípku na aktuálnu hodinu. Pred programovaním sa uistite, že sú všetky segmenty časovača odpojené. Vytiahanutý stav označuje, že časovač je vypnutý, stav stačený znamená, že časovač je zapnutý. Vyberte obdobie alebo obdobia, kedy chcete zapnúť zariadenia pripojené k výrobku, a potom stačte všetky segmenty, ktoré spadajú do tohto obdobia. Najkratší časový úsek, ktorý je možné nastaviť, je 15 minút.

Priklad: Na obrázku nižšie je aktuálne zobrazený čas 16:00. Nastavením nižšie uvedeného časovača bude naše pripojené zariadenie pracovať od 17:00 do 21:00. (Tmavé farby označujú zatlačené segmenty)

Pozor

Nastavovací krúžok otáčajte len v smere hodinových ručičiek. Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek nie je možné, nevytvárajte ho silou, hodiny sa môžu poškodiť!

Hodiny s časovým spináčom fungujú len vtedy, keď sú napájané, t. j. keď sú zapojené do aktívnej sietovej zásuvky.

- Časový spináč pripájajte len do uzemnenej sieťovej zásuvky!

- Časový spináč čistite vždy odpojený od napäťia a suchou handičkou!

- Výrobok neponárajte do vody ani iných kvapalín!

Nepripájajte spotrebič vyžadujúce dohľad! (Napr.: radiátory)

Vzhľadom na konštrukciu časového spínača (mechanická prevádzka a spínanie) môže byť rozdiel medzi časom spínania a časom hodín niekoľko minút!

Čistenie a údržba

Výrobok nevyžaduje žiadnu údržbu. Nerozoberajte ani nedemontujte kryt! Opravy/údržbu môže vykonávať len kvalifikovaný technik. Pred čistením výrobok odpojte od elektrickej siete. Na čistenie používajte suchú, mäkkú handričku. Nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky!

SI | Funkcie

- 2 Schuko vtičníci, ktorí ju nadzorujú mehanski časovník.
- Vklopite in izklopite naprave uskladnené z nastavením časom.
- Časovno območie: 24 ur
- Programiranje v 15-minutných intervaloch
- Max. 48 vkllopov in izklopov na dan
- Primerno za automatizáciu vklopa in izklopa zunaných gospodinjských prístrojov.

Programske nastavivte

- Ko je časovník priklúčený na elektrické sieť, sa strelivčica časovníka otvára v smere urinoveho kanála. Namestite puščičku na súčasné uro. Pred programovaním sa prepripravte, aby boli všetky segmenty časovníka odskúodené od elektrickej siete. Rozšírené stanovisko pomenuje, že časovník je odskúdený, potom sa stanovisko pomenuje, že časovník je vklodený. Izberite časovné obdobia alebo obdobia, ktoré vklodené napravy, povezane s izdelkom, natoľko potisnite všetky segmenty, ktoré spadajú do časovného obdobia. Najkratšie časovné obdobia, ktoré sú ľahko nastavite, sú 15 min.

Primer: súčasné čas spodného diagramu je 16:00. Z nastavivte spodného časovníka na našu vklodenú napravu delovala od 17:00 do 21:00. (Temné farby označujú vložené segmenty)

Pozor

Nastavivte obroč zavŕtajte ho v smere urinoveho kanála. Vŕtenie v nasprotnom smere urinoveho kanála je nemožné, než ho vložíte do druhého smera, ura sa poškodí! Ura s časovníkom stikalom deluje le, čo je napojená, t.j. čo je vklodená v aktívneho elektrického vtičníka.

- Uro s časovníkom stikalom vklodené používajte iba na ozemľeno elektrického vtičníka!
- Uro s časovníkom stikalom vedené čistite brez napetosti a s suhou krpou!
- Izdelka ne potapňajte v vodu ale druhe tekočine!

Priklúčitev potrošníkov, ktorí potrebujú nadzor, je zakázaná! (Napr.: radiátory)

Zaradi zasnovne ure s časovnim stikalom (mehansko delovanje in preklapljanje) lahko pride do več minutne razlike med časom preklapljanja in časom ure!

Ciščenje in vzdrževanje

Izdelek ne potrebuje vzdrževanja. Ohišja ne razstavljajte ale demontirajte. Popravila/vzdrževanje sme opravljati le usposobljen tehnik. Pred čiščeniem izdelek izklučite iz elektrickej siete. Za čiščenje uporabljajte suhu, mehko krpo. Nikoli uporabljajte agresívnih čistilnih sredstev!

HR | Značajke

- 2 Schuko utičnice kontrolirane mehaničkym mjeracem vremena.
- Uključite i isključite uređaje prema zadanim vremenima.
- Vremenski raspon: 24 sata
- Programiranje u intervalima od 15 minuta
- Najviše do 48 uključivanja i isključivanja dnevno
- Pogodno za automatizaciju uključivanja i isključivanja vanjskih kućanskih aparata.

Postavke programa

- Kada je mjerac vremena spojen na električnu mrežu, kotači programatora vremena se okreće v smere kazaljke na sat. Postavite strelicu na súčasné sat. Prije programiranja provjerite jesu li svi segmenti programatora vremena u izvučenom stanju. Izvučeno stanje označava isključeno, pritisnuto stanje označava interval uključivanja vremenskog programatora. Odaberite razdoblje ili razdoblja kada želite uključiti uređaje povezane s proizvodom, a zatim pritisnite sve segmente koji spadaju u to razdoblje. Najkratše vrijeme postavke vremenskog programatora je 15 minuta.

Primer: Slika ispod súčasného času je 16:00. Po postavljanju vremenskog programatora tako slijedi, da je spojeni uređaj će raditi od 17:00 do 21:00 sati. (Tame boje označavaju na dolje pritisnute segmente)

Pozor

Prsten za postavljanje okrenite samo v smere kazaljke na sat. Nije moguće okretati ga v smere suprotnom od kretanja kazaljke na satu, nemojte ga okretati na situ, sat može biti uništen!

Mjerac vremena radi samo kad prima napajanje, ako je uključen v aktívnu utičnicu.
- Programator vremena vključite iba na ozemljenu mrežnu utičnicu!
- Programator vremena uvek čistite kada niste pod naponom i pomoći suhe krpe.
- Ne uranjujte proizvod u vodu ili bilo koju drugu tekućinu!

Priključivanje potrošača za ktoré je potreban nadzor je zakázané! (Napr.: Grijača)

Zbog izvedbe vremenskog programatora (mehanički rad i uključivanje), može postojat rozdiel medzi súčasnosti vremena uključivanja i súčasnosti vremena na satu!

Čiščenje i održavanje

Proizvod ne zahtijeva održavanja. Nemojte rastavljati niti otvarati kućište uređaja. Popravke/održavanje smije izvoditi samo stručnjak. Prije čiščenja ovaj proizvod izklučite iz električnih utičnica. Za čiščenje koristite suhu, mehku krpu. Nemojte koristiti agresívne sredstva za čiščenje!

PT Funções

- 2 tomadas Schuko comandadas com um temporizador mecânico
- Aparelhos ligados/desligados segundo o tempo programado
- Intervalo de tempo: 24 horas
- Programação com intervalos de 15 minutos
- Possibilidade de ligar/desligar 48 vezes ao dia no máximo
- Podem ser utilizadas para a automatização da ativação e desativação de aparelhos domésticos exteriores

Configurações dos programas

-Se o temporizador está conectado à rede, o disco do temporizador gira no sentido horário. Posicionar a flecha na hora atual. Antes da programação verificar que todos os elementos do temporizador estão desligados. O estado desligado indica o intervalo desativado, o estado ligado indica o intervalo ligado do temporizador. Escolher a duração ou as durações quando os aparelhos conectados ao temporizador devem ser ligados e apertar os elementos que estão nesta duração. O intervalo mais curto que pode ser programado é 15 minutos.

Exemplo: Na figura seguinte agora são as 16:00 horas. Com a configuração do temporizador, o aparelho conectado funcionará das 17.00 às 21.00 horas. [As cores escuras indicam os segmentos programados.]

Atenção

O disco de programação deve ser girado sempre no sentido horário. Não é possível girar o disco no sentido anti-horário porque o aparelho pode ser quebrado. O temporizador funciona só se recebe corrente, ou seja, se está conectado à uma tomada ativa de rede.

-O temporizador deve ser conectado à uma tomada ligada à terra.

-Antes de limpar, é importante desligar o temporizador da rede e utilizar um pano seco.

-Não mergulhar o aparelho na água ou num líquido.

É proibido conectar aparelhos sob supervisão (por exemplo: radiadores)

Por causa do desenho do temporizador (funcionamento e ligação mecânicos) pode haver uma diferença de vários minutos entre a hora de ligação e a hora verdadeira.

Limpeza e manutenção

O produto não necessita manutenção. Não desmontar o produto e não remover o revestimento do aparelho. Os trabalhos de reparação e manutenção devem ser feitos por um especialista. Para a limpeza utilizar um pano seco e delicado. Não utilizar detergentes agressivos.

LT Funkcijos

2 "Schuko" lizdai, valdomi mechaniniu laikmačiu.

Ijunkite ir išjunkite prietaisus pagal nustatytą laiką.

Laiko intervałas: 24 valandos

Programuojamas 15 minučių intervalais

Didžiausia: 48 įjungimų ir išjungimų per dieną

Tink automatiškuti lauko buitinų prietaisų įjungimą ir išjungimą.

Programos parinktys

Kai laikmatis įjungtas į elektros tinklą, laikmačio ciferblatas sukasi pagal laikrodžio rodyklę. Nustatykite rodyklę į dabartinę valandą. Prieš programuodami išitinkinkite, kad visi laikmačio segmentai yra atjungti. Išplėsta būsena rodo, kad laikmatis išjungtas, o įjungta būsena rodo, kad laikmatis įjungtas. Pasirinkite laikotarpį ar laikotarpius, kai norite įjungti prie gaminio prijungtus prietaisus, tada paspauskite žemyn viusus segmentus, kurie patenka į tą laikotarpį. Trumpiausias laikotarpis, kurį galima nustatyti, yra 15 min.

Pavyzdys: toliau pateiktoje diagramoje dabartinis laikas yra 16:00. Nustačius toliau pateiktą laikmatį, mūsų prijungtas prietaisas veiks nuo 17:00 iki 21:00 val. (Tamsia spalva pažymėti išpausti segmentai)

Dėmesys

Sukite reguliavimo žiedą tik pagal laikrodžio rodyklę. Sukimas prieš laikrodžio rodyklę neįmanomas, nesukite jo jéga, laikrodis gali būti sugadintas! Laikrodis su laiko jungikliu veikia tik tada, kai jam tiekiama elektros energija, t. y. kai jis įjungtas į aktyvų elektros tinklo lizdą.

Laiko jungiklių prijunkite tik prie įžeminto elektros tinklo lizdo!

Laiko jungiklių visada valykite išjungta ir sausų skudurėliu!

Nemerkitė gaminio į vandenį ar kitus skysčius!

Draudžiamas prijungti vartotojus, kuriems reikalinga priežiūra! (pvz., radiatoriai)

Dėl laikrodžio su laiko jungikliu konstrukcijos (mechaninis veikimas ir perjungimas) perjungimo ir laikrodžio laikas gali skirtis keliomis minutėmis!

Valymas ir priežiūra

Gaminio nereikia prižiūrėti. Neardykitė ir neatidarinėkite korpuso. Remontą ir (arba) techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas. Prieš valydamis atjunkite gaminį nuo elektros tinklo. Valymui naudokite sausą, minkštą šluostę. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių!

RO Funcții

- 2 prize Schuko controlate de un timer mecanic.
- Pornirea și oprirea dispozitivelor în funcție de ora setată.
- Interval de sincronizare: 24 de ore
- Programabil în intervale de 15 de minute
- Max. 48 de Porniri și Opriri pe zi
- Potrivit pentru automatizarea pornirii și opririi aparatelor de uz casnic de exterior.

Setări Program

Atunci când timerul este conectat la rețea electrică, cadrul temporizatorului se rotește în sensul acelor de ceasornic. Setați săgeata la ora curentă. Înainte de programare, asigurați-vă că toate segmentele temporizatorului sunt scoase din priză. Starea "scos" indică faptul că temporizatorul este dezactivat, iar starea "împins" indică intervalul în care temporizatorul este activat. Selectați perioada sau perioadele de timp în care doriti să porniți dispozitivele conectate la produs, apoi împingeți în jos toate segmentele care se încadrează în acea perioadă de timp. Cea mai scurtă perioadă de timp care poate fi setată este de 30 de minute.

Exemplu: Ora curentă din diagrama de mai jos este 16:00. Prin setarea temporizatorului după cum urmează, dispozitivul nostru conectat va funcționa de la 17:00 la 21:00. (Culoarele închise indică segmentele împins)

Atenție

Rotiți inelul de reglare numai în sensul acelor de ceasornic. Rotirea în sens invers acelor de ceasornic nu este posibilă, nu o forțați, ceasul poate fi deteriorat!

Ceasul cu întrerupător de timp funcționează numai atunci când este alimentat, adică este conectat la o priză de rețea activă.

- Conectați întrerupătorul de timp numai la o priză de rețea cu împământare!

- Curătați întrerupătorul de timp întotdeauna cu aparatul oprit și cu o cârpă uscată!

- Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide!

Racordarea consumatorilor care necesită supraveghere este interzisă (de exemplu: radiatoare)

Din cauza construcției ceasului cu întrerupător de timp (funcționare mecanică și comutare), poate exista o diferență de câteva minute între ora de comutare și ora ceasului!

Curătare și întreținere

Produsul nu necesită întreținere. Nu dezasamblați produsul și nu deschideți carcasa aparatului! Reparațiile/intreținerea trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat. Scoateți produsul din priză înainte de curățare. Utilizați o cârpă uscată și moale pentru curățare. Nu folosiți agenți de curățare agresivi!